

Produktdatenblatt

GDM60SI70 Gabriel-Chip Mobilfunk Silber



Einsatzbereich

- Smartphone
- Handy
- Tablet
- Laptop

Produktplatzierung

Smartphone/Handy

Kleben Sie den Gabriel-Chip direkt auf die Rückseite des Gerätes.



Laptop und Tablet

Kleben Sie den Gabriel-Chip unterhalb der Tastatur links oder rechts neben das Touchpad Ihres Laptops (möglichst auf die Seite, an der sich der Eingang für das Stromkabel befindet). Wenn Ihr Laptop kein Touchpad oder keinen Platz unterhalb der Tastatur bietet, kleben Sie den Gabriel-Chip auf die Rückseite des Laptops (möglichst in die Nähe des Eingangs für das Stromkabel).

Bei einem Tablet kleben Sie den Gabriel-Chip direkt auf die Rückseite des Gerätes.



Vorbereitung/Anbringung

Um die Haftfähigkeit des Gabriel-Chips zu optimieren, reinigen Sie vor dem Anbringen die Oberfläche am Produkt sorgfältig. Die Oberfläche sollte staub- und fettfrei sein. Ziehen Sie dann die Schutzfolie von der Rückseite des Gabriel-Chips ab und platzieren Sie ihn mit der Klebeschicht an der vorgesehenen Stelle. Drücken Sie den Gabriel-Chip einmal fest an, damit er fest an der Oberfläche haftet.

Wiederverwendung

Dieser Gabriel-Chip sollte nach der Anbringung nicht entfernt und neu aufgeklebt werden. Zwar beeinflusst das Entfernen und neu Aufkleben die Wirksamkeit der Gabriel-Technologie nicht, allerdings kann sich der Chip verbiegen; dadurch ist die optimale Klebefähigkeit nicht mehr gegeben.

Verwendete Materialien

Es wurde ein spezielles Material verwendet, das sich hervorragend für unsere Art der Strukturmodifikation und damit Einbringung unserer Technologie eignet (beste Speichereigenschaften).

Maße

Farben:	Schwarz/Silberfarben/Goldfarben mit schwarzem oder silberfarbenem Aufdruck
Format:	flach, rechteckig mit abgerundeten Ecken
Abmessungen:	45 mm (Breite) x 41 mm (Höhe) x < 0,2 mm (Dicke)
Gewicht:	< 1 g